Многократно пълними ЕКО капсули.sk за Dolce Gusto ® SEALPOD инструкции за кафе машини

Инструкции за употреба

Как да използвам капсулата SEALPOD?

1. Поставете цедка от неръждаема стомана на дъното на капсулата. Ако приготвяте еспресо, със зъбците нагоре, ако Classic капе кафе, обратното.
2. По желание можете да поставите хартиен филтър върху цедката (не е включен в комплекта).
3. Напълнете капсулата с 9 грама смляно кафе до първия вътрешен ръб (капачката от неръждаема стомана ще пасне на нея).
4. Внимателно натиснете кафето в капсулата, не го натискайте силно, това може да доведе до слаб поток на кафе през капсулата. Направете финалното натискане с помощта на капачката от неръждаема стомана.
5. Поставете силиконовия капак.
6. Поставете капсулата в държача на кафемашината, така че да е центрирана спрямо иглата, т.е. така че иглата да попадне в предварително подготвения отвор. Стрелката и 3-те изреза по обиколката на капака ще ви помогнат да се ориентирате правилно.
7. Капсулата е готова за regular употреба. След това следвайте инструкциите за употреба на вашата кафемашина.

Съвети за употреба на продукта

- Уверете се, че предварително подготвеният отвор е правилно позициониран, иглата трябва да пасне точно в отвора.
- Напълнете капсулата с 9-10 грама фино смляно кафе.
- Ако си мелите сами кафе, изберете мелачка с камъни за смилане и дебелина на смилане, малко по-едра от тази на еспресо Classic.
- Ако използвате фино смляно кафе или приготвяте чай, препоръчваме да използвате хартиен филтър - той ще премахне дори най-малките частици.

Начин на употреба на продукта

За правилна употреба е необходимо стриктно да следвате инструкциите за употреба. Неправилната употреба на продукта може да доведе до повреда на кафемашината. Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Продуктът е предназначен за употреба само в кафе машини Dolce Gusto ®. Това не е оригинален продукт на Nestlé. Dolce Gusto ® е регистрирана търговска марка на Nestlé.

Не излагайте продукта на студ, прах и огън. Продуктът не е предназначен за миене в съдомиялна машина. След всяка употреба продуктът трябва да се разглоби и изплакне на ръка с вода, може да се използва и препарат.

Разглобявайте капсулата само след като се е охладила. Може да се изгорите.

Използвани материали

- капсула, цедка, капачка: неръждаема стомана 304
- капак: силиконова гума (без BPA)

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може να се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени από корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.