Инструкции за многократна употреба ЕКО капсули.sk SEALPOD за Nespresso ®

Инструкции за употреба

Как да използвам капсула SEALPOD?

1. Напълнете капсулата с кафе догоре, изсипете излишното кафе.
2. Внимателно натиснете кафето в капсулата, не го натискайте силно, това може да доведе до лошо протичане на кафето през капсулата.
3. Залепете капака SEALPOD. За перфектно уплътнение залепете капака само към чистия ръб на капсулата без кафените зърна.
4. Капсулата е готова за regular употреба. След това следвайте инструкциите за употреба на вашата кафемашина.

СЪВЕТ: Ако искате да напълните капсулата с кафе предварително, препоръчваме да поставите гумено покритие на дъното на капсулата, това ще ви помогне да запазите кафето в капсулата свежо възможно най-дълго.

Какво кафе да използвам в капсулата SEALPOD?

Препоръчваме използването на фино смляно кафе. Ако сами мелите кафето си с мелачка, препоръчваме да използвате мелачка с камъни за смилане (керамика), а не с ножове. Камъните за смилане смилат кафето по-фино и по-прецизно.

Начин на употреба

За правилна употреба е необходимо стриктно да се спазват инструкциите за употреба. Неправилната употреба на продукта може да доведе до повреда на кафемашината, изтичане на гореща вода и кафе от нея. Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.
Не излагайте продукта на студ, прах и огън.
Продуктът е предназначен за употреба само в кафе машини Nespresso ®. Това не е оригинален продукт на Nestlé. Nespresso ® е регистрирана търговска марка на Nestlé.

След всяка употреба е необходимо да свалите капака и да измиете капсулата. Внимавайте с горещата вода в капсулата при разглобяване.

Използвани материали

- капсула: неръждаема стомана 304
- резервно уплътнение: силиконова гума
- самозалепващи се капаци: алуминиево фолио
- лъжичка, капак: полипропилен за хранителни цели (без BPA)

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може να се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени από корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.