Комплект за почистване ЕКО CLEAN за кафе машини с капсули за многократна употреба

Инструкции за употреба

Комплектът съдържа:

- Почистващ прах URNEX Cafiza 2
- Препарат за отстраняване на котлен камък
- Ръчно
- Пластмасова лъжичка

Инструкции:

Обща информация:

- Винаги следвайте инструкциите за вашата конкретна кафемашина.
- Ако не е предоставен точният метод на почистване, следвайте процедурите по-долу.

I. Почистване на остатъци от кафе с URNEX Cafiza 2

1. Добавете ½ лъжичка (около 5 г) почистващ прах в капсула за многократно пълнене.
2. Затворете капсулата съгласно инструкциите и я поставете в машината.
3. Настройте машината на режим на варене (гореща вода) и пуснете през нея приблизително 0,5 л вода (или половината от резервоара).
4. Добавете 1 пълна лъжичка (около 10 г) почистващ прах в съд с вода от 1 л.
5. Поставете всички предмети, които ще се почистват (капсули за многократна употреба, решетка и др.) в контейнера.
6. По желание, изсипете част от този разтвор в контейнера за отпадъци на машината.
7. Оставете разтвора да действа 10 минути.
8. Изхвърлете разтвора и изплакнете обилно всички предмети с чиста вода.
9. Ако не планирате да отстранявате котления камък, изплакнете кафемашината обилно с чиста вода, както е описано в Процедура II, но без прах за отстраняване на котлен камък.

II. Отстраняване на котлен камък и последно изплакване

1. Разтворете праха за отстраняване на котлен камък в **0,5 л вода** . Изсипете в резервоара за вода.
2. Прекарайте целия разтвор през кафемашината.
    - **Nespresso:** Затворете камерата без капсула.
    - **Dolce Gusto:** Поставете празна капсула за многократна употреба.
3. Оставете целия разтвор да премине през системата.
4. Напълнете резервоара с **чиста вода** . Прецедете го напълно.
5. Повторете стъпка 4 още веднъж.
6. След почистване изхвърлете **първото кафе,** което сте приготвили. Пийте само от **второто кафе** .

Информация за безопасност при употреба на почистващ прах URNEX Cafiza 2:

Да се съхранява на място, недостъпно за деца. Дразни кожата. Предизвиква силно дразнене на очите. Измийте обилно след употреба.

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако носите такива и е възможно. Продължете с промиването. Ако дразненето на очите продължава: потърсете медицинска помощ/съвет.

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте с необходимото количество сапун и вода. При поява на кожно раздразнение: потърсете медицинска помощ/съвет.

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може να се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени από корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.