Инструкции за многократна употреба за EKO капсули.sk за кафе машини Cafissimo® SEALPOD

Инструкции за употреба

Как да използвам капсулата SEALPOD?

1. Напълнете капсулата с 9 грама смляно кафе до първия вътрешен ръб.
2. Внимателно натиснете кафето в капсулата, не го натискайте силно, това може да доведе до слаб поток на кафе през капсулата.
3. Поставете силиконовия капак.
4. Капсулата е готова за regular употреба. След това следвайте инструкциите за употреба на вашата кафемашина.

Съвети за употреба на продукта

- Уверете се, че предварително подготвеният отвор е правилно позициониран, иглата трябва да пасне точно в отвора.
- Напълнете капсулата с 9 - 10 грама фино смляно кафе.
- Ако си мелите сами кафе, изберете мелачка с камъни за смилане и дебелина на смилане, малко по-едра от тази на еспресо Classic.
- Ако използвате фино смляно кафе или приготвяте чай, препоръчваме да използвате хартиен филтър - той ще премахне дори най-малките частици.

Как да използвате продукта

За правилна употреба е необходимо стриктно да следвате инструкциите за употреба. Неправилната употреба на продукта може да доведе до повреда на кафемашината. Продавачът не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.

Продуктът е предназначен за употреба само в кафе машини Cafissimo®. Това не е оригинален продукт на Tchibo. Cafissimo® е регистрирана търговска марка на Tchibo.

Не излагайте продукта на студ, прах и огън. Продуктът не е предназначен за миене в съдомиялна машина. След всяка употреба продуктът трябва да се разглоби и изплакне на ръка с вода, може да се използва и препарат.

Разглобявайте капсулата само след като се е охладила. Може да се изгорите.

Използвани материали

- капсула: неръждаема стомана 304
- капак: силиконова гума (без BPA)

Гаранция и начин на употреба на продукта

За продуктите се предоставя стандартният законово определен гаранционен срок. Тази гаранция не може να се прехвърля и не е възможна компенсация в брой. Гаранцията не покрива продукти, които са били използвани по начин, различен от посочения в това ръководство за употреба.

Гаранцията също така не покрива:

- Повреди, произтичащи от неправилна употреба, пренебрегване на грижите ή всяка друга употреба за цели, които δεν са посочени в това ръководство.
- Повреди на външния вид, повреди, причинени από корозия или постепенно износване.

Всякакви интервенции или ремонти от неоторизирани лица водят до анулиране на гаранцията на продукта.

Продавач и вносител: NajTrade s.r.o., Húskova 31, 04023 Košice, IČO: 50590502.